

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LATARŃ

Nr	Typ słupa	Wys. zawie szenia	Wysięg	Kąt nachyle nia	Oprawa	Odl. od kraw. jezdni	Fundame nt
		m	m			m	
1	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60
2	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60
3	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60
4	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60
5	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60
6	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60
7	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60
8	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60
9	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60
10	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60
11	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60
12	SAL-80	8	0	5	AMBAR 2 HPS 100W	0,5	B60

Wysięg i wysokość zawieszenia podano razem z oprawą

Fundamenty zamówić w komplecie ze słupami

Odległość od krawędzi jezdni liczona jest do zewnętrznej powierzchni słupa

Słupy i fundamenty firmy ROSA

W zestawieniu przyjęto przykładowe słupy i oprawy. Można zastosować te elementy innych producentów po konsultacji z inwestorem i projektantem.